

『交換用浄水フィルター』の ご案内

還元水生成器は飲用するアルカリ還元水や浄水を生成する前に、『浄水フィルター』を通して原水(水道水)に含まれる残留塩素(カルキ)、臭気、赤サビ、ニゴリなどを除去します。「鉛・塩素等除去タイプのフィルター」では、更に鉛も除去します。一方、体に良いミネラル成分は通します。フィルターは長い間使用していると目詰まりして除去能力が低下します。そこで定期的な交換が必要となります。

浄水フィルターの交換時期

浄水フィルターの寿命は、ご使用の環境(水質・水量)により異なりますが、1日約30リットルのご使用で約1年間が目安です。

① 液晶ディスプレイに、『フィルター コウカン』と表示されたら

② 『ピー、ピー、ピー』とアラーム音が鳴り始めたら

総通水量が約12,000リットルに達したことをお知らせしています。新しい浄水フィルターへの交換をお願いします。

交換用浄水フィルター

1. 交換用浄水フィルター「鉛・塩素等除去タイプ」

① 品番: MW-7000DN

② 価格: 12,600円 (本体: 12,000円+消費税: 600円)

2. 交換用浄水フィルター「塩素等除去タイプ」

① 品番: MW-7000C

② 価格: 9,450円 (本体: 9,000円+消費税: 450円)



交換にあたっての注意事項

- ① 事前に電源を切り、運転を停止させてから交換を行なってください。また、必ずコンセントを抜いてください。
- ② 必ず蛇口を閉めてから交換を開始してください。
- ③ 『浄水フィルター』は、寿命が来ますと内部に不純物が堆積し再使用はできません。使用後のフィルターは燃やせないゴミとして、各自自治体のゴミ出しルールに従って廃棄処分願います。

交換の方法 (具体的な交換方法は『スベア浄水フィルター』に添付の説明書をご覧ください)

- ① 本体のフィルターカバーを手前に引いて外し、浄水フィルターホルダーのツマミを左に回してから、古い「浄水フィルター」を上引っ張って取り外します。
- ② 『交換用浄水フィルター』の底部にある2箇所の出っ張りに、水漏れ防止のパッキンとしてOリングがはめられていることをご確認ください。
- ③ 本体の取り付け位置をよく確認の上、新しい『交換用浄水フィルター』をしっかり差し込んで取り付け、浄水フィルターホルダーのツマミを右に回して固定します。
- ④ 取付後、「浄水フィルターリセットスイッチ」を押してください。通水量のカウントを再スタートします。
- ⑤ 交換用浄水フィルター付属の「交換シール」に交換日をご記入の上、交換後の浄水フィルターへ直接お貼りください。次回の浄水フィルター交換の目安が分かります。
- ⑥ 上記①と逆の要領で、フィルターカバーを本体に取り付けていただければ交換は完了です。