

『還元水生成器』(KS-30GS)を使うにあたってのお知らせ事項

還元水生成器を使用する際にあたって、その使用手順と、注意事項を列挙します。ご使用開始前に内容をご一読ください。
記

使用開始手順

- 水道蛇口に取り付けた分岐栓を切り替えます。(原水→浄水)
- 還元水生成器本体の「電源」スイッチをONにします。「電源」スイッチを押します)
- 「モード切替」スイッチで目的の水(「カンゲン」「ジョウスイ」「サンセイ」)を選択します。
- 水道の蛇口を開きます。→ 目的の水が生成できました後は、水道の蛇口を閉めます。

使用終了手順

- 還元水生成器本体の「電源」スイッチをOFFにします。「電源」スイッチを押します)
- 水道蛇口に取り付けた分岐栓を戻し(原水←浄水)ます。

注意事項

- 熱湯は、還元水生成器には使えません。水道水そのままの水でご使用ください。
- 毎朝、最初の水は、1分間ほど使用せず捨てます。(本体に残留している前回使用した水を捨てる)
- 飲用は、最初の1週間「カンゲン1」から開始し、次の1週間に「カンゲン2」、続く1週間で「カンゲン3」。
- 飲用に最適なものは、pH9.5の還元水(「カンゲン3」)です。
- 生成した還元水は、消毒に入れてあるカルキが抜けており、できる限り早く飲んでしまうことをお勧めします。
- 生成後24時間以内に飲んでください。残った還元水は、冷蔵庫で(最大2日間程度)保管してください。
- 薬を飲む場合の水は必ず浄水「ジョウスイ」を使ってください。
- 飲用して体に異常を感じたときは、医師にご相談ください。

還元水の飲用

- 1日コップ6杯。目覚め、朝、昼、夜、お風呂上りと寝る前に各1杯ずつの飲用をお勧めします。

自動洗浄

- 本体内部の電解槽を約20秒間の間自動的に洗浄し、電極に付着したカルシウムなどを取り除きます。
- 洗浄時には、ディスプレイに「センジョウ」と表示され、アラーム音(ピーピー)が通知します。

浄水フィルター交換

- 浄水フィルターの交換時期をディスプレイに「フィルター コウカン」と表示し、アラーム音で通知します。
- 水質・水量で異なりますが、総通水量約12,000リットルで交換通知となります。

用途

- 「還元水」 飲用できます。カルシウムを含むミネラル分が水道水より増えています。
- 「酸性水」 うがい、洗顔(とくに顔剃り後、髭剃り後)、歯磨き、手洗いなどに適しています。
- 「浄水」 服薬の水、赤ちゃんの粉ミルク溶きなどに適しています。

「還元水」生成時(フレキシブルパイプから「還元水」が出ている時)、吐水ホースからは「酸性水」が出てきます。